

# Tratament chimic: PIERDERI APA INSTALATIE INSTALATII INCALZIRE, SISTEME SOLARE, CIRCUITE SANITARE,

Probleme tratate: MICROFISURI

Materiale: CUPRU, OTEL, ALUMINIU, PEX, PPR



CHIMIA  
INSTALATIEI  
TERMICE

## INSTALATII INCALZIRE

### FASTOP PERMANENT



- ✓ Pentru pierderi de pana la 15l / zi
- ✓ Sistemul trebuie curatat in prealabil.
- ✓ Se dozeaza cca 1%.
- ✓ Produsul poate fi lasat in sistem asigurand si protectia anticoroziva.
- ✓ Este compatibil cu antigelurile Chemstal

## SISTEM SOLAR

### FASTOP ITA



- ✓ Pentru pierderi de pana la 20l / zi
- ✓ Sistemul trebuie curatat in prealabil.
- ✓ Se dozeaza cca 1%.
- ✓ Sistemul trebuie sa functioneze la parametrii maximi minim 4 ore
- ✓ Sigilarea completa poate dura pana la 14 zile
- ✓ Produsul poate fi lasat in sistem asigurand si protectia anticoroziva.
- ✓ Este compatibil cu antigelurile Chemstal

## CIRCUIT SANITAR

### FASTOP IS



- ✓ Pentru pierderi de pana la 25l / zi. Uz alimentar.
- ✓ Sistemul trebuie curatat in prealabil.
- ✓ Se foloseste ca atare
- ✓ Sunt eliminate filtrele din circuit
- ✓ Solutia se recircula prin sistem 24-72 ore
- ✓ Dupa ce intervine sigilarea solutiei este eliminata si circuitul trebuie clatit cat mai bine cu apa